

# Manual de utilização da Câmara Térmica Bullard Série T4



#### Parabéns pela aquisição da sua nova câmara térmica Bullard T4.

A câmara Bullard T4 combina a tecnologia de termografia moderna com materiais sintéticos altamente resistentes ao calor e a impactos. Apresentamos-lhe a câmara térmica mais robusta do mundo. AT4 é inovadora, tem uma concepção compacta, uma utilização lógica e fácil, um dispositivo personalizado para o combate moderno aos incêndios.

A sua câmara térmica satisfaz praticamente todos os requisitos no quotidiano dos hombeiros. A tecnologia não substitui as tácticas correntes do combate a incêndios. Contudo, constitui uma ferramenta efectiva e facilita a tomada de decisão. Entre as inúmeras possibilidades de utilização da Bullard T4 podemos destacar:

- · acções de resgate e salvamento
- avaliação da situação
- · localização do local de incêndio
- determinação da propagação do fogo
- localização dos pontos mais quentes
- identificação de potenciais situações flash-over
- · determinação de pontos de ventilação
- · para o combate a incêndios
- · determinação de pontos de entrada e saída
- · localização de focos de incêndio escondidos
- identificação de níveis de enchimento e direcção de propagação de mercadorias perigosas
- · para combate dos incêndios florestais
- · investigação de incidentes
- · acções de formação
- · apoio a medidas de primeiros socorros



Para podermos satisfazer melhor os seus desejos, gostaríamos que preenchesse e devolvesse o cartão da garantia fornecido em conjunto.

#### **A**ADVERTÊNCIA

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de utilização e todas as instruções de segurança. A não observância destas informações pode provocar ferimentos graves. A sua câmara térmica tem de ser utilizada adequada e correctamente. Todos os utilizadores deverão receber formação sobre a utilização adequada da Bullard T4. Isto é particularmente importante para os utilizadores que irão utilizar o aparelho em situações potencialmente perigosas para a saúde ou eventualmente fatais.

#### **A**ADVERTÊNCIA

Trata-se de um produto da classe A. Em ambiente doméstico este produto poderá provocar interferências rádio. Nesses casos o utilizador deverá providenciar as medidas necessárias.

## Operação e funcionamento

Para ligar a BullardT4 prima brevemente o botão grande "vermelho" que se encontra por baixo do ecrã LCD (Fig.2). Após premir o botão, o aparelho necessita de alguns segundos para arrancar e fazer a auto-calibragem. Em seguida, surge o logótipo da BullardT4. A imagem térmica aparece no espaço de 4 segundos. Para desligar o aparelho, prima e mantenha premido o mesmo botão (durante aprox. 3 segundos).



Durante a operação da câmara irá verificar que a imagem "congela" periodicamente por um instante. Isto é normal, trata-se da função de autocalibragem do sensor. O sensor é activado de 30 em 30 segundos, até um máximo de 3 minutos, em função da temperatura ambiente.

#### Indicador da temperatura relativa

A BullardT4 dispõe de um indicador de temperatura. No lado direito do ecrã surge uma barra que se desloca numa escala graduada. Esta barra indica a temperatura aproximada do objecto que se encontra no centro do retículo no ecrã. A precisão da indicação depende de vários factores tais como a distância em relação ao objecto e respectiva intensidade de emissão (coeficiente de emissividade), isto é, a quantidade de energia que o material em questão consegue emitir. Os aparelhos são fornecidos de fábrica com o coeficiente de emissividade para materiais de construção normais. Por conseguinte, a indicação da temperatura em objectos com grande variação de emissividade, como p. ex. metais ou superfícies reflectoras, não é muito exacta. Além disso, a precisão da medição da temperatura também é reduzida se aumentar a distância em relação ao objecto.



Com a ajuda do indicador de temperatura é possível comparar objectos com intensidade de emissão semelhantes, podendo assim localizar imediatamente fontes de calor intensas. Deve usar esta função com alguma reserva devido às inúmeras possibilidades de desvio e , sempre que possível, verifique os níveis de calor indicados através de meios tradicionais.

#### Coloração de vários níveis dos pontos mais quentes

Esta função permite à T4 indicar os pontos mais quentes através de várias tonalidades. Os objectos quentes a partir de aprox. 250°C surgem amarelos, sendo que com o aumento da temperatura passam para cor-de-laranja e, em seguida, para vermelho. Esta função permite que um bombeiro seja rapidamente alertado sobre as áreas de calor particularmente intenso. A estrutura das camadas de calor é apresentada de uma forma mais clara e os objectos mais quentes de um incidente podem ser identificados em primeiro lugar.

#### Regulador electrónico do diafragma

Esta função da T4 é extraordinária e extremamente eficaz. Permite localizar mais facilmente focos de incêndio, bem como procurar dispositivos eléctricos sobreaquecidos ou filtrar objectos com temperaturas distintas.

Para activar a opcão da regulação do diafragma, são necessários os dois botões de cor preta localizados na parte superior da câmara (Fig.1). Prima o botão DOWN (directamente ao lado da lente da câmara) para activar esta função. O regulador electrónico do diafragma localiza automaticamente o ponto mais quente e assinala-o a azul. Se continuar a premir o botão DOWN (ou premir continuamente) o regulador do diafragma continua activo, sendo assim outras áreas, mesmo até as mais frias, assinaladas a azul

# **Bullard**<sup>®</sup>



#### NOTA

O azul fica cada vez mais transparente para que seja mais fácil distinguir e localizar os objectos.

Se utilizar esta função, aparece no canto inferior esquerdo do visor, o símbolo "TT" e um número correspondente. "TT" indica o modo ThermalThrottle. (modo do regulador do diafragma) O número (0-100) é um ponto de referência para o ângulo de abertura do diafragma.

Para reduzir este número, prima o botão UP (ao lado do ecrã da câmara) e mantenha-o premido. Para desligar o modo de regulação do diafragma é necessário manter simultaneamente os DOIS botões premidos durante um segundo.




#### > NOTA

Depois de ligar a câmara Bullard T4, ela necessita de aprox. 8 segundos para concluir a autocalibracem.

Durante esta fase de calibragem não é possível activar o regulador do diafragma nem o zoom digital.

#### Zoom digital

A câmara T4 consegue ampliar objectos distantes graças ao zoom digital 2x e 4x. Se premir brevemente o botão de cor preta "2" (Zoom) que se encontra ao lado do botão principal é activado o zoom 2x (Fig.2). Ao premir uma segunda vez este botão é activado o zoom 4x. Se premir uma terceira vez, é desactivada a função de zoom. O zoom digital também pode ser utilizado simultaneamente com o diafragma electrônico ou com a coloração de vários níveis das áreas mais quentes.



#### Utilização do carregador

A bateria deverá ser sempre carregada no carregador com a fonte de alimentação ou o adaptador juntamente fornecido para corrente contínua ou alternada (Fig. 3 Insira a bateria no carregador para que os contactos metálicos na bateria estejam alinhados com os do carregador. Durante o processo de carregamento acende-se um LED vermelho do carregador. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED fica verde. Pode deixar a bateria no carregador mesmo depois de esta estar totalmente carregada, dado que não será sobrecarregada. O carregador inicia um carregamento por impulsos para manter a carga da bateria. Para manter a capacidade máxima da bateria, esta deverá ser completamente descarregada e recarregada uma vez por mês.)




Figure 4

Battery Locking Buttons



#### > NOTA

Se o LED vermelho não acender quando inserir a bateria no carregador, a bateria não será carregada.

#### Inserção e remoção da bateria

A substituição da bateria na câmara Bullard da série T4 é uma tarefa simples. (Fig.4). Para inserir a bateria, deslize-a no compartimento guia, na parte inferior da câmara até ouvir o som de engate. Assegure-se de que a bateria está devidamente encaixada. Para remover a bateria prima em simultâneo os dois botões do lado esquerdo e direito do compartimento guia e retire a bateria. Visto que a bateria apenas encaixa numa única posição, é possível substitui-la facilmente no escuro.

Tal como acontece com todas as baterias, a sua bateria recarregável também perderá um pouco de carga enquanto está armazenada. Por isso, preste atenção à temperatura ambiente durante o armazenamento. Para obter a carga máxima da bateria, deverá carregar as baterias todas as 2 semanas.

#### **ADVERTÊNCIA**

Evite que os contactos metálicos no lado da bateria com autocolante toquem em superfícies metálicas ou outras baterias, dado que pode causar um curto-circuito no circuito da bateria, bem como o sobreaquecimento ou até o derretimento da mesma.

Respeitar impreterivelmente esta advertência, caso contrário podem ocorrer danos permanentes na bateria, danos materiais e/ou ferimentos graves.



#### NOTA

As baterias NiMH totalmente carregadas têm um tempo de utilização de aprox. 3 horas. Este tempo será inferior se a câmara for utilizada em condições de quente ou frio extremos, e/ou se for utilizado um emissor para a transmissão sem fio.

Para alcançar uma vida útil máxima da bateria, esta deverá ser completamente descarregada e recarregada uma vez por mês. É aconselhável elaborar um plano de manutenção para a limpeza e substituição das baterias, de forma a assegurar a vida útil das mesmas e a evitar situações em que se torna difícil ou impossível carregar as baterias.

A Bullard fornece opcionalmente uma caixa para pilhas AA, que pode ser utilizada em alternativa às baterias standard recarregáveis 10V NiMH.

São necessárias 8 pilhas AA disponíveis no mercado.

Se as pilhas estiverem inseridas na caixa, esta é colocada no aparelho do mesmo modo como as baterias standard. Devido ao modo de funcionamento das pilhas alcalinas AA, o indicador LED poderá exibir valores de carga que não indiquem necessariamente a corrente residual real das pilhas.

Se utilizar a câmara T4 com pilhas alcalinas AA carregadas, regra geral, poderá operá-la durante 2 horas. Não insira pilhas alcalinas AA não recarregáveis num carregador Bullard T4 ou na T4 Powerhouse!

#### **A** ADVERTÊNCIA

A câmara térmica Bullard T4 não é à prova de explosão.

A tecnologia de termografia não substitui as medidas tradicionais de combate a incêndios. A câmara deverá antes de mais ser utilizada como um meio auxiliar que permite aos bombeiros tomar mais rapidamente decisões efectivas.

A não observância destas instruções pode causar ferimentos graves ou a morte.

#### **A** ADVERTÊNCIA

AT4 é extremamente sensível à exposição prolongada a fontes de calor de radiação intensa. Por conseguinte, não exponha a sua T4 durante períodos prolongados, p. ex. ao sol, dado que pode causar danos graves no sensor de infravermelhos.

#### Pegas Pegas laterais

Pode substituir facilmente as duas pegas laterais, sem ter de enviar a câmara para o fabricante. As pegas podem ser encomendadas como peças de substituição

A câmara não necessita de ser enviada ao fabricante.

#### Substituição das pegas laterais

Para substituir uma das pegas laterais – do lado esquerdo ou direito – solte o fecho de velcro da respectiva correia e

passe-a pelo anel ao lado do ecrá LCD. (Fig.5). Solte o parafuso com a qual a correia está fixa à câmara. Para fixar a correia nova, utilize o parafuso juntamente fornecido. Preste atenção para não apertar o parafuso em demasia. Conduza a correia através do anel e ajuste o comprimento desejado.

#### Ajuste da pega


Para ajustar uma das pegas laterais, solte o fecho de velcro e coloque no comprimento desejado.

#### Correia combinada

A correia combinada (Fig.6) pode ser utilizada no punho para maior segurança, para que a câmara térmica não caia, ou directamente no casaco ou na correia de transporte do equipamento de protecção respiratória. A correia ajusta-se a qualquer punho com luvas de protecção. É possível fixar facilmente a correia em qualquer argola D da câmara, bem como no seu vestuário ou equipamento de protecção respiratória.

Um fecho de engate rápido serve de mecanismo de segurança para o caso de mobilidade reduzida ou se ficar suspenso.

Basta abrir o fecho de engate rápido e a câmara solta-se da correia.



#### Instruções de limpeza

A câmara térmica T4 da Bullard requer pouca manutenção. Para obter os melhores resultados, deverá após cada utilização:

- limpar a caixa exterior com sabão ou detergente suave
- limpar a lente com um pano macio
- limpar o ecrã com um pano macio
- reapertar eventualmente os parafusos da pega e do vidro protector do ecrã
- guardar a câmara na viatura (dispositivo de fixação disponível) ou na mala respectiva
- Elaborar um plano de manutenção para todas as câmaras.

#### Limpeza da lente

A lente da BullardT4 está protegida com um aro resistente a impactos. A lente pode ser limpa com um pano macio e água com sabão.

#### Substituição do vidro protector do ecrã LCD

O vidro protector (Fig.7) está revestido com uma camada protectora resistente a riscos para evitar danos. No entanto, se isso acontecer, é fácil substituir o vidro protector. Para isso, deverá soltar os 6

parafusos do vidro protector (2 respectivamente no canto superior, 2 no canto inferior e 2 nos lados). Remova o vidro e substitua-o por um novo (n.º refº T4WINDOW). É necessário que os entalhes dos orifícios se encontrem na parte superior. Preste atenção para não apertar os parafusos em demasia.

## ATENÇÃO!

Não limpe a câmara térmica Bullard T4 com solventes ou diluentes, dado que podem causar danos permanentes na superfície ou características de protecção da caixa.

Não mergulhe o aparelho voluntariamente em água e não o exponha a grandes pressões hidráulicas. Cumpra as instruções de limpeza acima mencionadas.

O compartimento da bateria tem de estar fechado enquanto estiver/não estiver em funcionamento e durante o armazenamento. A não observância destas instruções pode danificar o produto. No caso de danos causados pela negligência de limpeza, excluem-se os direitos à garantia.



Strap Loop

Side Strap



## Manual de utilização da Câmara Térmica Bullard Série T4

#### **A** ADVERTÊNCIA

Caso não se trate de um dano que seja possível suprimir pessoalmente, deve seguir as nossas instruções indicadas na parte referente à assistência no presente manual e envie inediatamente a sua câmara para o centro de assistência Bullard. Se abrir a câmara ou tentar repará-la, não terá quaisquer direitos à garantia.

Tal como todas as outras câmaras térmicas a BullardT4 não é à prova de explosão.

Não retire a protecção da lente ou abra a caixa. Estes componentes estão selados e vedam o interior da câmara. Isto poderia causar a infiltração de água, sujidade ou humidade e causar estragos elevados na sua câmara.

A não observância destas instruções e os danos daí resultantes podem causar ferimentos graves ou a morte.

A tecnologia de imagens térmicas não substitui as medidas tradicionais de combate a incêndios. A câmara deverá antes de mais ser utilizada como um meio auxiliar que permite aos bombeiros tomar decisões mais rapida e efectivamente.

Os bombeiros que trabalham com esta câmara devem continuar a respeitar as tácticas de segurança fundamentais. Os utilizadores devem receber uma formação adequada, para serem informados sobre o funcionamento da tecnologia de imagens térmicas: aplicações e limitações, interpretação das gravações, bem como disposições em matéria de segurança.

#### Service

Se a câmara térmica Bullard não funcionar correctamente, deverá contactar o nosso serviço de vendas, através do número: 0049-2642-99998-0

Tente descrever o seu problema o mais pormenorizadamente possível, podendo eventualmente resolvêlo através do telefone com o nosso departamento de vendas ou serviço de assistência técnica.

Se enviar a câmara para a Bullard deverá observar o seguinte:

- 1. Combine o envio da câmara com o serviço interno da Bullard. Por seu turno a Bullard envia-lhe por fax uma ordem de reparação, que deverá juntar ao envio para que a devolução do seu aparelho se processe sem demora
- 2. Antes de enviar o aparelho, limpe-o de forma a eliminar quaisquer vestígios de substâncias perigosas ou tóxicas. O envio de substâncias tóxicas ou perigosas é proibido segundo a lei que regulamenta os envios. Se houver a suspeita de que um produto possa estar contaminado, este será limpo por um técnico especializado sendo os custos imputados ao cliente.
- 3. No caso de envios, incluindo os casos de garantia, é necessário pagar previamente as despesas de porte. A Bullard não recebe envios cujos portes não tenham sido pagos. A Bullard assume os custos de envio se a câmara se encontrar ao abrigo da garantia.
- 4. Os produtos enviados para a Bullard, serão analisados. O nosso serviço de assistência técnica enviar-lhe-á um orçamento para os trabalhos de reparação, excepto se a reparação se encontrar no período de vigência da garantia. Caso os custos reais de reparação excedam em 20% o orçamento, a Bullard solicitará uma autorização por escrito para concluir a reparação. Após devolução da câmara a Bullard envia-lhe uma factura com os respectivos custos de reparação. Antes do envio dos aparelhos reparados o cliente, a Bullard verifica novamente se estão em conformidade com as normas. Os aparelhos enviados ao abrigo da garantia para o centro de assistência Bullard, serão reparados e enviados no período de 48 horas.



Não tente abrir a caixa selada da sua câmara térmica Bullard.

Se o aparelho não funcionar adequadamente, deverá devolvê-lo à Bullard para verificação. A desmontagem da câmara exclui o direito à garantia.

#### Garantia

A firma Bullard garante ao comprador original que a câmara térmica BullardT4 não apresenta defeitos de material, está em perfeitas condições de funcionamento e oferece uma garantia de dois (2) anos a partir da data de fabrico no caso de uma utilização apropriada. A Bullard reserva-se o direito de verificar os componentes que são devolvidos ao abrigo da garantia e de apenas proceder à reparação ou substituição após análise dos mesmos. Aplicam-se as seguintes condições:

a) o cliente deve enviar o aparelho com portes pagos. Caso os defeitos sejam da responsabilidade de Bullard, a devolução ao cliente fica a cargo da Bullard.

b) o produto não pode apresentar qualquer alteração em relação à sua configuração original

c) o aparelho não pode apresentar indícios de uma utilização imprópria ou abusiva. Além disso, não pode apresentar danos causados pelo transporte.

d) Os trabalhos de manutenção e os componentes que podem ser substituídos no local, tais como a correia de transporte, a protecção do ecrã e os carregadores, as baterias, as fontes de alimentação e todos os acessórios, excepto o emissor, o sistema de recepção remoto e a mala do ecrã têm uma garantia de noventa (90)dias.

A caixa da câmara térmica T4 tem uma garantia vitalícia limitada concedida pela Bullard. Assegura-se ao comprador uma caixa de material isento de defeitos e da melhor qualidade, no âmbito da finalidade pretendida e assistência. Neste caso a garantia limita-se à reparação ou substituição do produto, que será analisado pela Bullard quanto à existência de defeitos. Serão tomados em consideração os sequintes aspectos:

a) o cliente deve enviar o aparelho com portes pagos. Caso os defeitos sejam da responsabilidade de Bullard, a devolução ao cliente fica a cargo da Bullard.

b) o produto não pode apresentar qualquer alteração em relação à sua configuração original

c) o aparelho não pode apresentar indícios de uma utilização imprópria ou abusiva. Além disso, não pode apresentar danos causados pelo transporte.

d) A garantia de vida útil expira se o aparelho deixar de ser fabricado e a Bullard esgotar o stock.

A Bullard não será em caso algum responsável por danos ou prejuízos, nem por custos indirectos, acidentais, consequentes ou especiais incorridos pelo comprador, não obstante do facto de a Bullard ter sido avisada sobre a possibilidade de ocorrência de tais danos.

#### Informações para encomenda

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
T4E	Câmara térmica T4 Bullard (câmara, incluindo 2 x 10V baterias NiMH recarregáveis carregador para 230V e 12V, cabo do carregador, correia de transporte combinada, CC de formação em alemão e mala de transporte
T3TRANSONLY2E	Emissor sem fio integrado no punho, amovível (sem sistema de recepção)
ML5	Sistema de recepção Mobile Link, 2 selectores de canais, uma bateria e um carregador com fonte de alimentação de 230 V e adaptador de 12V.
REC2E	Sistema de recepção (receptor) da Bullard: Antena, receptor de 2 canais, todos os cabos necessários para a recepção do sinal de vídeo emitido
T3NIMH	Baterias 10 V NiMH
T3ALK	Compartimento para pilhas alcalinas AA correntes no mercado
T3COMBOSTRAP	Correia combinada
T3STRAPKIT	Conjunto de correias sobressalente Pegas para o lado direito e esquerdo
T4WINDOW	Vidro protector de policarbonato revestido para ecrã LCD

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
T3CHARGERE	Carregador 10V para pilhas recarregáveis NiMH
POWERHOUSEE	Carregador para T4 e 12 e 24V, para fixação na viatura com: Kit de montagem para a viatura, carregador integrado, cabo de ligação, parafusos, sistema de carga directa
POWERHOUSEKITE	Kít de adaptação para 230V que permite a utilização fora das viaturas do carregador Carregador;
T3HANDLEE	Punho amovível
HANDLEVO	Punho com ligação Video-Out integrada
HARDCASE	Mala de transporte para a câmara térmica T4 e componentes
T3RETRACT	Suporte retráctil para a câmara para fixação no casaco
TACPORT	Adaptador Video Out com ligação para alimentação de energia externa



#### EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:

E.D. Bullard Company 1898 Safety Way Cynthiana, KY 41031 USA

European Representative:

Bullard GmbH Lilienthalstrasse 12 53424 Remagen Germany

Hereby declares the following designated product,

Description: T4 Thermal Imager

Model Number: T4E, T4BLUEE, T4YLYWE, T4YLWE, T4WHTE, T4ORGE, T4BLKE

Complies with the essential requirements of the EMC Directive 89/336/EC relating to Electromagnetic Compatibility, and the following standard(s):

EN55022: 1994, A1:1995, A2:1997

EN61000-3-3: 1995 EN61000-3-2: 2000 EN55024: 1998

Cynthiana, Kentucky, USA 14 December 2006

Richard R. Kovacs

Director, Product Development

www.bullardextrem.com